

もくじ

リモコン各部の名前とはたらき…	ページ
地上デジタル/BS/ CATV 放送を切り換える	<u>2</u> ページ
見たい番組を選ぶ	}ページ
データ放送を見る	↓ページ



リモコン各部の名前とはたらき

テレビ電源ボタン ロ 28ページ テレビの電源をオン/オフします。		電源ボタン ① 22ページ 本機の電源をオン/オフします。
消音ボタン テレビの音声を消します。		選局切換ボタン 〇〇 36ページ 地上/BS/CATV放送の選局リスト表示を 切り換えます。
チャンネル +/ー ボタン 〇〇 28ページ テレビのチャンネルを切り換えます。	456	CHリストボタン ロ 30ページ チャンネルリストを表示します。
入力切換ボタン ロ 28ページ テレビの入力を切り換えます。		カラーボタン ロ 44ページ (青/赤/緑/黄)
チャンネル/数字ボタン 印 30ページ	赤緑	画面上で指示が出たときに使用します。
チャンネル番号や数値を直接入力します。	Ť,	決定ボタン □ 22ページ
▲▼ ▲ ▶ボタン □ 22ページ ハイライトを移動したり、設定値を選択します。		設定事項を保存して上位メニューへ 移動したり、選択事項を決定します。
番組表ボタン ロ 30ページ EPG(番組ガイド)を表示します。	決定	戻るボタン ロ 25ページ 設定項目をキャンセルしたり、前に戻ったり、 上位メニューに戻るときに使用します。
番組情報ボタン ロ 29ページ 番組の詳細情報を表示/非表示します。	番組表 戻る 番組情報 ナビ	ナビボタン ロ 29ページ ナビ画面を表示/非表示します。
音量+/-ボタン テレビの音量を調整します。	音 音 量 一 一 一 一 一 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	チャンネル +/ー ボタン 〇〇 29ページ チャンネルを切り換えます。
放送切換用ボタン (地上/BS/CATV) 地上/BS/CATVの放送番組へ切り換えます。	地上 BS CATV 前選局 d 映像/音声 字幕 お好み	前選局ボタン ロ 29ページ 直前に視聴していたチャンネルに戻ります。
dボタン ロ 43ページ データ放送の画面を表示します。		お好みボタン 〇〇 30ページ お好み選局の画面を表示します。
映像/音声ボタン □ 29ページ マルチ映像や二重音声の設定メニュー画面 を表示します。		字幕ボタン ① 29ページ 字幕放送番組の字幕をオン/オフします。

地上デジタル/BS/CATV 放送を切り換える



ナビボタンを押す ナビ画面が表示されます



取扱説明書 🏔 31 ページ













リモコンでダイレクトに切り換える

取扱説明書 ָ 29 ページ



選んだ放送画面が表示されます







見たい番組を選ぶ

■番組表の放送 (地上デジタル/BS/CATV)

(地上デジタル/BS/CATV)を押す

BS

■指定したチャンネルの番組表を見るには… 数字ボタンで3桁のチャンネル番号

CATV

を切り換えるには… いずれかの放送ボタン

地上

を入力する



3

10/21 (火) 10/22 (水)

青

1 番組検索

👼 日付選択

リモコンの各カラーボタン押すと以下の機能が使えます

番組ガイド表示中に使える各種機能

…番組表の日付・時間

…番組を検索する

を変更する

縁 ズーム

緑

黄 予約一覧

·番組表をズーム (拡大/縮小)表示する

…予約一覧を表示する



2

画面から見たい項目を選ぶ

番組によりカラーボタンなどを使った専用の選択画面や数字 入力画面が表示されます。画面の指示に従ってください。





デジタル放送番組に戻るには

d ボタンを押す

データ放送画面が消えます



